

Treinamento Técnico 03/06

Chassi WAX – Dicas de Reparo – Painel LCD

Março/06



# **BRAVIA**

### Elaborado por:

- Alexandre Hoshiba
- Manuel Costa
- Mauricio Rizzi



## <u>Índice:</u>


1. Introdução	03
2. Painel LCD	03
3. Placa Inversora de Backlight	04
3.1. Placa Inversora Liga e logo depois Desliga	04
3.2. Placa Inversora não Liga	04
3.3. Detectando defeito na placa Inversora	04
3.4. Placa Inversora sem funcionamento	05
4. Painel LCD com defeito	05
5. Entradas e Saídas do Inversor de Backlight	06
6. Placa Lógica do LCD	07
6.1. Sem vídeo, mas com tela branca/sem sinal	08
6.2. Distorção de Vídeo ou Falta de Sincronismo	08
7. Bibliografia	10

#### 1. Introdução

#### O painel LCD inclui:

- Painel;
- Backlight;
- Placa lógica (endereçamento) do LCD;
- Placa Inversora do Backlight.





Placa Inversora do Backlight

No momento do reparo, temos que ter uma prioridade: determinar se o defeito encontra-se no painel LCD ou nas outras placas do aparelho (fonte, microprocessador, etc.). Neste material, vamos abordar sobre como determinar se o defeito está no painel LCD e a troca do mesmo.

#### 2. Painel LCD

Para verificarmos se o painel LCD está funcionando corretamente, devemos verificar alguns pontos:

- 1) Saída do Inversor que alimenta as lâmpadas de backlight;
- 2) Alimentação na placa inversora (17.5V);
- 3) Sinais de controle da placa inversora (Panel Detect, Backlight e Dimmer);
- 4) Alimentação na placa lógica (PANEL 5V);
- 5) Dados nas entradas de vídeo/sincronismo da placa lógica.



Este material irá discutir os sintomas e métodos de verificação para verificar se o defeito encontrase no painel LCD, placa inversora de Backlight ou na placa lógica do LCD.

O método de análise é o mesmo para todos os modelos do chassi WAX (KLV-S19A10T, KLV-S23A10T, KLV-S26A10T e KLV-S32A10T).

Tanto a placa inversora quanto a placa lógica do LCD não pode ser substituída, pois fazem parte do conjunto do painel LCD. Por isso, apenas tensões e sinais serão necesssários para confirmar se estes componentes estão com defeito.

#### 3. Placa Inversora de Backlight

A primeira análise que devemos realizar para descobrir um possível defeito na placa inversora é o consumo de corrente AC quando o aparelho é ligado:

- 1) Corrente Inicial do aparelho é de 0.2A;
- 2) Depois de 5 segundos (aproximadamente), a corrente pula para 1.38A (Backlight acesso, Imagem em modo padrão, Ajuste de Backlight normal).

Esta é uma rápida indicação que o backlight está funcionando. Porém, não indica a operação correta das lâmpadas. Este consumo indica apenas que os inversores estão funcionando.

#### 3.1. Placa Inversora Liga e logo depois Desliga

Verificamos que o consumo de corrente está normal, mas logo após o aparelho ligar, o mesmo desliga e entra em modo de proteção. Isto indica que a placa inversora está funcionando e alguma coisa está desligando. Devemos então, verificar:

1) Uma ou mais lâmpadas de backlight está com defeito. Verifique a amplitude da forma de onda de saída do inversor em cada um dos conectores de saída. (Verificar item "Entradas e Saídas do Inversor de Backlight"). Se a amplitude estiver muito baixa, conforme item 3, a lâmpada está com defeito. Consegüentemente o painel completo deve ser substituído;

#### 3.2. Placa Inversora não Liga

Verificamos um consumo de corrente muito baixo ao ligar o aparelho e o mesmo desliga. Se o consumo de corrente não chegar aos 1.38A, permanecendo em 0.2A e o aparelho desligar em seguida, indica que a placa inversora não está funcionando. Verifique as tensões no conector CN6202 que alimenta a placa inversora:

- 1) Alimentações de 17.5V nos pinos 1 a 5 do conector CN6202, localizado na placa da fonte G2;
- 2) Sinal de Backlight de 3.1V no conector CN8603, localizado na placa A3U.

#### 3.3. Detectando defeito na placa Inversora

Ao ligar o aparelho, áudio e vídeo são detectados e logo depois o aparelho desliga. A causa mais comum para este sintoma é defeito em uma ou mais lâmpadas ou um drive de saída inversora com defeito.



Quando a placa inversora alimenta algumas lâmpadas e aparece sinal de vídeo na tela, indica que a placa lógica está funcionando e que há algum defeito na placa inversora ou em alguma lâmpada. Para isto, devemos verificar:

- 1) Uma ou mais lâmpadas de backlight está com defeito. Verifique a amplitude da forma de onda de saída do inversor em cada um dos conectores de saída. (Verificar item "Entradas e Saídas do Inversor de Backlight"). Se a amplitude estiver muito baixa, conforme item 3, a lâmpada está com defeito. Conseqüentemente o painel completo deve ser substituído;
- 2) Para confirmar que a placa inversora está detectando defeito na lâmpada, verifique a linha de "Panel Detect", localizado no coletor do transistor Q8616, localizado na placa A3U;

#### 3.4. Placa Inversora sem funcionamento

Ao ligar o aparelho detecta o áudio momentaneamente, mas não existe sinal de vídeo. Em seguida, o aparelho desliga. Neste caso, a placa inversora pode estar com problema ou existe algum problema na alimentação da placa inversora. Para isto, devemos verificar:

- 1) Alimentações de 17.5V nos pinos 1 a 5 do conector CN6202, localizado na placa da fonte G2:
- 2) Sinal de Backlight de 3.1V no conector CN8603 pino 5, localizado na placa A3U.


Se faltar alimentação de 17.5V, verifique se os conectores estão soltos. Se estiverem OK, verifique a placa da fonte G2 (Verificar "Troubleshooting – KLV-S26A10T – parte da fonte de alimentação"). Se não existir tensão de Backlight, verifique se o transistor Q8601 está cortado, loacalizado na placa A3U e se o microprocessador está liberando sinal de Backlight (3.1V).

Se ambas as alimentações estiverem corretas, a placa inversora está com problemas e o painel completo deve ser substituído.

#### 4. Painel LCD com defeito

Se ao ligarmos o aparelho, o mesmo apresenta alguma linha (horizontal ou vertical) defeituosa, verifique a comunicação de dados entre o microprocessador e o processador de vídeo:

- Pinos 194 a 203 do IC5000 – processador de vídeo que pode estar com mau-contato;




Se a linha de comunicação estiver OK, o defeito provavelmente está no painel LCD.

#### 5. Entradas e Saídas do Inversor de Backlight


Se o aparelho desligar por algum defeito, devemos verificar:

1) Confirmar as saídas da placa inversora de backlight

A saída da placa inversora é de aproximadamente 1100Vrms. A maneira mais rápida para medir estas saídas é colocar a ponta de prova perto dos conectores de saída, conforme figura abaixo:



a) Devemos encontrar a forma de onda abaixo:



b) Se verificarmos a forma de onda abaixo, favor mover a ponta de prova pois dependendo da posição em que a ponta de prova estiver, será detectado determinada amplitude. Se realmente a amplitude estiver muito baixa, a placa inversora deve estar com problema.



2) Confirmar os sinais de controle da placa inversora de backlight

Se todas as formas de ondas que devemos medir de acordo com o item anterior estiverem faltando, o circuito inversor pode estar com defeito ou um ou mais sinais de controle pode estar faltando.


- a) Verificar as alimentações de 17.5V nos pinos 1 a 5 do conector CN6202, localizado na placa da fonte G2;
- b) Verificar os sinais de controle da placa inversora:
  - i. Panel Detect Em operação normal possui 2.3V no conector CN8603 pino 4, localizado na placa A3U.
     Este sinal vai a zero quando existir alguma falha no circuito inversor ou em uma ou mais lâmpadas.
  - ii. Backlight Em operação normal possui 3.1V no conector CN8603 pino 5, localizado na placa A3U. Se não existir tensão de Backlight, verifique se o transistor Q8601 está cortado, loacalizado na placa A3U e se o microprocessador está liberando sinal de Backlight (3.1V).
  - iii. Dimmer 1V a 5V dependendo da imagem. Este sinal controla o nível de luminância do backlight.


#### 6. Placa Lógica do LCD

Um defeito na placa lógica irá afetar a imagem e/ou o sincronismo do painel LCD. Se for encontrado este sintoma, devemos verificar:

- Tensão PANEL 5V: Confirmar tensão de 5.3V (PANEL\_5V) no conector CN9405 pinos 6 e 7, localizado na placa A3U. Esta linha de alimentação é proveniente do regulador de 5V – IC8552:
- 2) Sinais de Vídeo/Sincronismo: Utilizando um gerador de sinais, de preferência em Raster "Branco", confirmar os sinais no conector CN5000 pinos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17 e 19 (RA-, RA+, RB-, RB+, RC-, RC+, RD- e RD+).

Ony Academy Chassi WAX – Dicas de Reparo – Painel LCD






#### 6.1. Sem vídeo, mas com tela branca/sem sinal

Se ao ligarmos o aparelho, o mesmo apresentar áudio, mas estiver sem imagem, porém com tela branca/sem sinal o sintoma provavelmente é a falta da linha de alimentação PANEL\_5V. O aparelho funcionará normalmente, mas não aparecerá imagem. Favor verificar:

Tensão PANEL 5V: Confirmar tensão de 5.3V (PANEL\_5V) no conector CN9405 – pinos 6
 e 7, localizado na placa A3U. Esta linha de alimentação é proveniente do regulador de 5V – IC8552;

#### 6.2. Distorção de Vídeo ou Falta de Sincronismo

Problemas de distorção de vídeo ou falta de sincronismo podem estar relacionados a defeitos na parte de processamento de vídeo (placa B), placa lógica do LCD ou no próprio cabo LVDS:




As figuras abaixo apresentam alguns defeitos encontrados quando há algum problema no cabo LVDS ou falta de dados para a placa lógica.



Distorção de Cor





Distorção de Sincronismo



Distorção de Sincronismo

#### 7. Bibliografia

- Manual de Serviço KLV-S26A10T

#### Elaboração:

Alexandre Hoshiba: <u>alexandre hoshiba@ssp.br.sony.com</u>

Manuel Costa: <u>manuel\_costa@ssp.br.sony.com</u> Mauricio Rizzi: <u>mauricio\_rizzi@ssp.br.sony.com</u>

## **Sony Brasil Ltda**

Rua Inocêncio Tobias, 125 – Barra Funda CEP:01144-000 – São Paulo – SP – Brasil Tel: (11) 2196-9071/9423 – Fax: (11) 3611-9460 <a href="http://www.sony.com.br">http://www.sony.com.br</a>